

SPIRALOCK



Destinato alla riparazione di un solo diametro

Confezione:

1 apparecchio di posa

1 maschio finitore e vari filetti

KIT DI RIPARAZIONE FILETTATURE

SPIRALOCK

Diametro per passo	Foratura		
	Ø	min.	max.
M2,5 x 45	2,60	2,597	2,697
M3 x 50	3,20	3,108	3,220
M4 x 70	4,20	4,152	4,292
M5 x 80	5,20	5,174	5,334
M6 x 100	6,30	6,217	6,407
M7 x 100	7,30	7,217	7,407
M8 x 100	8,30	8,217	8,407
M8 x 125	8,40	8,271	8,483
M9 x 100	9,30	9,217	9,407
M9 x 125	9,40	9,271	9,483
M10 x 100	10,25	10,217	10,407
M10 x 125	10,40	10,271	10,483
M10 x 150	10,50	10,324	10,560
M12 x 100	12,25	12,217	12,407
M12 x 125	12,35	12,271	12,483
M12 x 150	12,50	12,324	12,560
M12 x 175	12,50	12,380	12,644
M14 x 125	14,40	14,271	14,483
M14 x 150	14,50	14,324	14,560
M14 x 200	14,50	14,433	14,733
M16 x 150	16,50	16,324	16,560
M16 x 200	16,50	16,433	16,733
M18 x 150	18,50	18,324	18,560
M18 x 200	18,50	18,433	18,733
M18 x 250	18,75	18,541	18,896
M20 x 150	20,50	20,324	20,560
M20 x 250	20,75	20,541	20,896
M22 x 150	22,50	22,324	22,560
M22 x 250	22,75	22,541	22,896
M24 x 150	24,50	24,324	24,560
M24 x 200	24,50	24,433	24,733
M24 x 300	24,75	24,649	25,049

MODALITÀ DI POSA

- 1) Forare con una normale punta da trapano secondo le indicazioni riportate in tabella. Non svasare il foro per evitare difficoltà nella fase di inserimento del filetto.
- 2) Maschiare il foro con gli appositi maschi SPIRALOCK, scelti correttamente in base alle necessità.
- 3) Applicare i filetti mediante l'apparecchio di posa SPIRALOCK.
Il filetto viene introdotto nel naso dell'apparecchio con il codolo di trascinamento rivolto verso l'esterno. L'apparecchio viene posto a contatto del foro ed in asse con lo stesso. La discesa del filetto nel foro predisposto avviene per avvvitamento dell'asta di manovra.
Il posizionamento è da ritenersi corretto quando il filetto oltre ad essere entrato totalmente entro il foro risulta sotto il piano del medesimo di 0,25-0,75 volte il passo.
- 4) Rompere il codolo di trascinamento utilizzando il troncatore SPIRALOCK: dare un leggero, ma secco, colpo di martello sulla testa del troncatore posto a contatto del codolo.
Nel caso di filettature non passanti, ove non si debba utilizzare la completa lunghezza della filettatura, il codolo può essere lasciato.
- 5) Qualora si desideri estrarre il filetto dalla sede si utilizzi l'estrattore SPIRALOCK: inserire l'estrattore nel foro, comprimerlo sul filetto e contemporaneamente ruotare in senso antiorario.

N.B. il troncatore e l'estrattore sono da richiedersi a parte.