

PISTOLA A.G. EUROPUR PER L'ESTRUSIONE DELLA SCHIUMA POLIURETANICA

MODALITÀ D'USO

- 1) Agitare energicamente la bombola contenente la schiuma di poliuretano.
- 2) Avvitare la bombola sull'adattatore. Non occorre stringere eccessivamente.
- 3) Qualora la pistola fosse nuova o mai utilizzata, occorre premere il grilletto e lasciare fuoriuscire la schiuma per pochi secondi, al fine di permettere al materiale un completo riempimento del tutto.
- 4) La pistola A.G. EUROPUR è pronta per il suo utilizzo.
- 5) Il volume di fuoriuscita della schiuma può essere regolato facilmente per mezzo della vite di regolazione posta sull'estremità della pistola oppure attraverso la pressione esercitata sul grilletto.
- 6) A completo esaurimento della bombola, prima della sua sostituzione, occorre agitare energicamente quella nuova. Quindi smontare quella vuota e avvitare la nuova bombola immediatamente, nel più breve tempo possibile, per evitare che la schiuma solidifichi nell'adattatore.
- 7) Qualora alcuni residui solidificassero nell'interno dell'adattatore, questi possono essere rimossi utilizzando un pezzo di legno o altro materiale simile. Non usare ferri che possono danneggiare le superfici dell'adattatore.
- 8) Dopo il fermo prolungato della pistola, prima del suo utilizzo occorre pulire la punta dell'ugello con una spazzola metallica o altro.

AVVERTENZA IMPORTANTE

- a) La bombola contenente il poliuretano espanso deve essere sempre montata sulla pistola, per garantire l'attrezzo sempre riempito di schiuma.
- b) Non togliere mai la bombola se non esaurita; qualora fosse necessario, pulire l'adattatore versando del solvente per evitare che la schiuma fuoriuscita incollì la bombola all'adattatore.

CONSIGLI PRATICI

- 1) **NON TOGLIERE MAI L'ADATTATORE IN BRONZO DALLA PISTOLA.**
Se non si deve procedere alla pulizia completa della pistola per motivi particolari, non bisogna mai togliere l'adattatore in bronzo dalla pistola.
- 2) **LAVAGGIO COMPLETO DELLA PISTOLA A.G. EUROPUR.**
Si effettua regolarmente in caso di blocco della pistola, oppure se non si intende utilizzare la stessa per un lungo periodo.
 - Collegare la pistola alla bombola per pulire l'interno della pistola.
 - Togliere l'adattatore in bronzo e pulire il tutto con il solvente.
 - Smontare la valvola dell'adattatore e pulirla.
 - Rimontare l'adattatore sulla pistola senza dimenticare la guarnizione e stringere con la chiave n° 19.
- 3) **LA SCHIUMA NON FUORIESCE SUBITO DOPO AVER CAMBIATO LA BOMBOLA DI SCHIUMA.**
 - Svitare la bombola dall'adattatore.
 - Portare la pistola alla massima apertura con il regolatore ed estrarre finché non fuoriesce più alcuna quantità di schiuma.
 - Pulire l'adattatore con il solvente.
 - Battere leggermente sulla valvola con l'aiuto di un chiodo o di una vite dalla parte della capocchia fino a sbloccare la valvola.
 - Rimontare la bombola e utilizzare.

Generalmente, per qualsiasi inconveniente che si venga a creare nella pistola, è il caso di smontarla completamente e, se possibile, togliere e pulire bene la valvola anti-ritorno. Questa procedura eviterà un eventuale bloccaggio completo della pistola. Ricordate che la schiuma fresca è facilmente estraibile, mentre quella dura si attacca alle varie parti della pistola.